

SENGEVOGN V3 MED HÅNDSPIL

Til håndtering, opbevaring og transport af tomme plejesenge.

VIGTIGT FØR BETJENING

Kun instrueret personale må betjene vognen. Ingen personer må opholde sig ved siderne eller foran vognen under løft og sænkning; betjen fra området bag vognen. Hold hænder og fødder fri af klemsteder.



01 Anvendelse og kontrol

- Brug vognen til egnede senge efter en konkret vurdering af seng, tilbehør, vægt og fastgørelsespunkter. Originalteksten nævner Invacare 3000/755 og Opus 1 som eksempler; andre senge kræver særsilt vurdering.
- Kontrollér vogn, hjul, spil, bøjle og lås for skader. Kontrollér især træksnoren stand og frie gang. Brug ikke vognen ved slid, brud, fejl eller usikker fastgørelse.
- Fjern eller fastgør løse dele. Kontrollér, at elektriske ledninger og sengens tilbehør ikke kan komme i klemme. En fagperson skal vurdere seng og tilbehør efter den relevante sengestandard EN 60601-2-52.

02 Lastning af seng

- 1 Tip vuggen ned. Kør vognen helt ind under sengen, til bøjlels forkant møder den nederste sengeramme. Vuggen skal være helt nede over madrasfladen.
- 2 Ret vuggens sigtespids ind mod sengens midte.
- 3 Før spillets træksnor rundt om sengerammen og tilbage til vuggens rødt markerede trekant. Kontrollér, at snoren sidder sikkert og ikke berører vognens faste dele.
- 4 Drej håndspillet roligt, til sengen står lodret. Hold snoren stram hele vejen. Spillets bremse fastholder sengen; kontrollér stabiliteten, før vognen flyttes.



Under optrækningen vipper vognen lidt frem, og låsebøjlels gummifødder presses mod underlaget. Stop, hvis vognen glider, snoren slækkes, eller sengen bevæger sig uventet.

AFLÆSNING, TRANSPORT OG KONTROL

03 Aflæsning af seng

- 1** Placér vognen på et plant og stabilt underlag. Hold området foran og ved siderne frit.
- 2** Sænk bøjlen helt ned med hånden. Der skal høres et klik. Kontrollér visuelt, at låserillerne i begge sider er helt i indgreb, før spillet løsnes.
- 3** Drej spillet langsomt, så sengen tipper kontrolleret ned. Hjælp om nødvendigt sengen let i gang. Træksnoren skal hele tiden være stram og følge sengens bevægelse.
- 4** Når sengen hviler sikkert på sine egne hjul, fjernes snoren fra sengerammen. Rejs bøjlen og lås den, før den tomme vogn køres væk.



04 Flytning og opbevaring

Før flytning: Kontrollér at sengen står stabilt, og at ingen ledninger eller løse dele hænger ned. Sengegavle placeres på de to kroge på spilsiden. Ved transport i bil låses alle fire hjul; seng og vogn sikres desuden efter køretøjets gældende fastgørelsesprocedure.

Når vognen er tom, rejses og låses bøjlen. Spillets håndtag kan klappes ind for at mindske pladsbehovet.

05 Efter brug / ved fejl

Kontrollér vogn, hjul, træksnor, spil og låse efter brug. Tag vognen ud af drift ved synlige skader, unormal funktion eller mistanke om klemskade. Få den undersøgt af ansvarlig fagperson, før den bruges igen.



Detalje: hjul og gummifod



Eksempel: seng i lodret position

Model- og sengemærker fra andre producenter er angivet som reference. Producenten af sengen er ikke ansvarlig for vognens design eller sikkerhed.